

## **SAFETY**

Do not operate in wet condition or submerge in water

Do not charge the Power bank 40 C/100 F or below 0 C/32 F

## **SPEZIFIKATIONEN**

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung oder tauchen es in Flüssigkeiten. Laden Sie die Powerbank nicht bei Temperaturen über 40°C / 100°F oder unter 0°C / 32°F.

## **Sécurité**

ne pas fonctionner en milieu humide ou immergé dans l'eau

ne pas charger la powerbank 40C / 100F ou moins 0C / 32F

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Nie używać w wilgotnych warunkach oraz nie zanurzać w wodzie.

Nie ładować urządzenia w temperaturach: 40C/100F oraz poniżej 0C/32F.